Shift Lever Position Indicator

SIFT LEVER POSITION INDICATOR
Input Test, page 16-14

**SIFT POSITION
CONSOLE SWITCH**
Test, page 16-16
Replacement, page 16-17

PGM-FI ECU